

## Symboles utilisés sur les instructions d'utilisation



Ce symbole indique soit l'existence d'un danger imminent pour la vie sur ou autour de l'appareil, soit la possibilité d'un danger grave pour l'utilisateur ou toute autre personne à proximité ; une grande prudence est requise et un travail continu avec prudence.



Ce symbole indique l'existence d'un risque potentiel de blessure grave sur l'appareil ou autour de celui-ci pour l'opérateur ou toute personne se trouvant à proximité de l'appareil. Une grande prudence est requise et continuez à travailler avec soin.



Ce symbole signifie que l'appareil est sous tension. Avant de travailler avec l'appareil, coupez l'électricité afin d'éviter tout dommage ou menace pour la santé.



Ce symbole indique que l'appareil est rempli de gaz réfrigérant inflammable R290 de haut niveau écologique.



Contient des informations permettant d'assurer un fonctionnement précis de l'appareil.

## Mode d'emploi

Les Instructions contiennent des instructions pour l'installation, l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil. Les Instructions constituent une partie inséparable de l'appareil et doivent être conservées avec l'appareil afin d'être utilisées par le personnel technique lors de tout démontage ou installation de l'appareil.

Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions car elles contiennent des informations importantes, afin que chaque procédure puisse être effectuée correctement et en toute sécurité.



Voir "Informations importantes pour la sécurité" (code 399036), qui est joint à ces Instructions de fonctionnement.



Les appareils non standard peuvent contenir des différences mineures qui ne sont pas décrites dans ces instructions. Les instructions peuvent également être trouvées sur notre page Web ([www.oprema.com](http://www.oprema.com))



Notes

Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement et n'est pas destiné aux ménages.



Warning

L'installation de cet appareil est possible dans des endroits où son utilisation et sa maintenance sont réservées au personnel qualifié. L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.



Warning

L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés en toute sécurité et qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil et comprendre les dangers implicites. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Les enfants sans surveillance ne sont pas autorisés à utiliser ou à entretenir l'appareil.



Warning

**AVERTISSEMENT :** Veillez à ce que le câble électrique ne s'emmêle pas ou ne soit pas endommagé lors de l'installation.

**AVERTISSEMENT :** Ne branchez pas plusieurs adaptateurs portables ou câbles électriques portables à l'arrière de l'appareil.



Notes

Termes utilisés plus loin dans le texte. Bouteille de gaz (qui doit être adaptée à un usage alimentaire : CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, Argon, mélange de CO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub> ou similaire) plus loin dans le texte CO<sub>2</sub>, dont le but est de servir en pression la boisson prête à l'emploi (bière, jus, eau ou similaire) plus loin dans le texte bière provenant de contenants (conteneur, baril, bag in box ou similaire) plus loin dans le texte fût.



Warning

Assurez-vous qu'il y ai toujours un régulateur de pression adapté au type de valve d'avertissement sur la bouteille.



Danger

Afin d'éviter tout risque de blessures ou de dommages, les bouteilles de CO<sub>2</sub> doivent toujours être positionnées verticalement et fixées au support mural. Si une fuite de gaz est suspectée, en particulier dans les petites pièces, il est nécessaire d'aérer la zone potentiellement contaminée.



La valeur mesurée du niveau sonore est inférieure à 70 dB !



Conformément aux réglementations légales en vigueur, l'installation et la mise en service de l'appareil doivent être exécutées uniquement par un personnel spécialisé ou dûment formé.



Ne bloquez pas les ouvertures d'aération.  
Veiller à un débit d'air suffisant pour le ventilateur !



Chaque appareil rempli de R290 (voir Données techniques) doit être installé dans une zone d'une capacité minimale de 19 m<sup>3</sup> pour les appareils remplis de 150 gr. (max 8g/m<sup>3</sup>). L'appareil ne doit pas être installé dans des zones utilisées comme couloirs ou issues de secours. L'appareil qui utilise le système de refroidissement de remplissage groupe 3, moins de 150gr, peut être installé n'importe où sans prendre de mesures de précaution supplémentaires selon la norme EN-60335-2-89.



L'appareil doit être placé dans une zone adéquate et propre dont la température est comprise entre 0 et 40 °C. Ne placez pas les appareils les uns sur les autres et assurez-vous qu'ils sont positionnés verticalement comme indiqué sur l'emballage, sur une surface avec un angle d'inclinaison maximum autorisé de 2 degrés.



L'appareil doit être installé de manière à être protégé de la pluie et des projections d'eau, dans un endroit où la température correspond à sa classe climatique (inscrite sur l'étiquette Données techniques) ; sinon, les droits de garantie sont annulés, mais aussi l'opération peut devenir défectueuse.

Les classes climatiques possibles sont les suivantes :

SN - Température ambiante de 10°C à 32°C

N - Température ambiante de 16°C à 32°C

ST - Température ambiante de 18°C à 38°C

T - Température ambiante de 18°C à 43°C



Pendant l'installation de l'appareil, l'électricité doit être coupée, jusqu'à la fin de l'installation et le début de l'opération d'essai. L'appareil ne peut être allumé qu'après avoir reposé pendant deux heures après l'installation à sa place.



Seul le personnel formé peut effectuer les travaux d'entretien et de maintenance. Toutes les pièces d'installation électrique et d'eau doivent correspondre aux exigences légales nationales et locales (lors du remplacement de pièces, veuillez utiliser uniquement des pièces d'origine). N'utilisez jamais un appareil endommagé !



Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le producteur, son électricien d'entretien ou un autre professionnel, afin d'éviter tout danger.



N'utilisez pas de feu ouvert ou d'autres sources potentielles d'étincelles lorsque l'appareil utilisant le gaz réfrigérant R290 est en fonctionnement à proximité !



Vous ne devez pas endommager le circuit de refroidissement !



Ne placez pas de bombes aérosols explosives (sprays, tubes) autour de l'appareil.



Le fonctionnement non-stop de la pompe à air est limité dans le temps à : 30 secondes «On» et 5 minutes «OFF».



L'appareil ne doit pas être coupé de l'électricité à la fermeture du bar.




Il est interdit d'utiliser un jet d'eau pour laver l'appareil.



Couper l'électricité au moment du nettoyage de l'appareil.



Les appareils qui contiennent le symbole  sont remplis de réfrigérant R290 (propane). Étant donné que l'appareil contient des gaz inflammables, veuillez vous assurer que vous vous débarrassez de l'appareil usagé conformément aux exigences légales. Contactez le revendeur ou vos services locaux compétents lorsque vous avez l'intention de vous débarrasser de l'ancien appareil.



<b>Contenu</b>	<b>Page</b>
<b>1. Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Symboles utilisés dans les instructions d'utilisation	1
1.2 Instructions d'utilisation	1
<b>2. Consignes de sécurité</b>	<b>2-4</b>
<b>3. Contenu</b>	<b>5</b>
<b>4. Informations générales</b>	<b>6</b>
4.3 Conformité à la réglementation	6
4.1 Code et caractéristiques de l'appareil	6-7
4.2 Garantie	8
4.3 Transport et stockage	8
4.4 Élimination de l'emballage	8
4.5 Conditions environnantes	9
4.6 Procédures en cas de dysfonctionnement	9
4.7 Procédures lors de la distribution	9
<b>5. Principes de fonctionnement et d'installation</b>	<b>10</b>
5.1 Principes de fonctionnement	10
5.2 Installation et montage	11
5.3 Manipulation de l'appareil	12
<b>6. Nettoyage et entretien</b>	<b>12</b>
6.1 Nettoyage et entretien du système	12-13
6.2 Entretien et réparations	13
<b>7. Instructions supplémentaires</b>	<b>14</b>
7.1 Instructions pour le démontage de l'appareil	14
<b>8. Défauts</b>	<b>15</b>
8.1 Défauts du système de refroidissement	15
8.2 Défauts de distribution	16
<b>9. Annexe</b>	<b>17</b>
9.1. Schémas de connexion	17
9.2. Schéma électrique	18-20

## Conformité à la réglementation

La société **Oprema d.d.** produit des appareils de restauration professionnelle, avec un accent particulier sur les appareils de refroidissement et de distribution de bière, ainsi que des appareils pour le refroidissement et la distribution de jus, de vin, d'eau et d'eau gazeuse. La politique de gestion de la qualité, la gestion de l'environnement, la protection de la santé, la sécurité au travail et la sécurité des produits et composants en contact avec les boissons sont à la base de la gestion des processus d'affaires chez **Oprema d.d.**



Tous nos appareils sont conformes aux directives européennes suivantes :

Directive 2014/35/UE (LVD)

- Sécurité électrique des appareils (équipements basse tension)

Directive 2014/30/UE (CEM)


- Compatibilité électromagnétique



**Ce produit est conforme à toutes les exigences essentielles de la réglementation européenne qui s'y rapportent**

## Code et caractéristiques de l'appareil

Chaque appareil possède son propre numéro/code d'identification. Le code se trouve sur la plaque "Données techniques". La plaque/étiquette avec les données techniques est le seul moyen d'identifier l'appareil ; il contient les informations nécessaires sur l'appareil pour l'utilisateur/le personnel d'entretien pour une identification simple et rapide.



<b>OPREMA</b> <sup>sd</sup>		CE		
Oprema d.d. Gospodarska ulica 5 42230 Ludbreg - Croatia				
TYPE		MODEL		
1	2	2		
SERIAL N°		CODE	CLIMATE CLASS	
3	4	5		
(V)	(Hz)	POWER (kW)	RUN (A)	COMPR. (cc)
6	7	8	9	10
R290 (g)	TOTAL EQ. CO2	GWP	WEIGHT (kg)	
11	12	13	14	
Made in Croatia, EU				TP03-G

15



16



1. Type : Nom de l'appareil
2. Model : Modèle d'appareil
3. Serial No : Numéro de série de l'appareil
4. Code : Code de l'appareil
5. Climate class : Classe climatique
6. (V) : Tension en volts
7. (Hz) : Fréquence en Hz
8. Power : Électricité en kW en fonctionnement normal
9. Run : Intensité électrique en ampères en fonctionnement normal
10. Compressor : Capacité de travail du compresseur en cm<sup>3</sup>
11. Type et quantité de gaz réfrigérant dans le système en grammes
12. Total EQ. CO<sub>2</sub> : Équivalent CO<sub>2</sub> en tonnes
13. GWP : Potentiel de réchauffement global
14. Weight : Masse de l'appareil déballé en kilogrammes
15. Quality control : L'appareil a été testé pour un fonctionnement sûr
16. Oprema : Produit à Oprema d.d. (en détruisant ou en retirant cette étiquette, le droit de garantie est annulé !)

Ces instructions se réfèrent aux appareils suivants :

**RJ25T1-7**

**RJ25T1-7-DLK**

**RJ60T2-7**

DRY XS, DRY S, DRY M, DRY L,  
DRY XL, PRO EVENT



Cet appareil est destiné à un usage professionnel uniquement et n'est pas destiné à un usage domestique.

## Garantie

La durée de garantie sur l'appareil est de 24 mois à compter de la date de production, sauf si le contrat en dispose autrement. Nous recommandons que l'emballage en carton d'origine ainsi que le matériel d'emballage et la facture soient conservés au moins pendant la durée de la garantie.


## Transport et stockage

Afin d'éviter d'endommager l'appareil, il est important de le manipuler avec précaution lors du chargement et du déchargement.

Les grues peuvent être utilisées pour le retrait de l'appareil uniquement lorsqu'il est installé sur une palette.

- **NE PAS retourner l'appareil**
- **NE PAS secouer l'appareil ou l'emballage**

L'appareil doit être stocké dans un endroit adéquat et propre à une température comprise entre 0 et 40 °C, avec des mesures à prendre pour ne pas laisser d'eau résiduelle dans l'appareil de refroidissement. Ne placez pas les appareils les uns sur les autres et assurez-vous qu'ils sont positionnés verticalement comme indiqué sur l'emballage.



## Élimination des emballages

Lorsque l'appareil est déballé, il est nécessaire de vérifier qu'il est exempt de défauts. En cas de doute concernant la sécurité de l'appareil dans l'emballage, n'installez pas et n'utilisez pas l'appareil. Lors de l'élimination de l'emballage, veuillez respecter les réglementations locales relatives à l'élimination des déchets. Ne brûlez pas les parties de l'emballage et ne les jetez pas dans l'environnement. L'emballage de cet appareil peut être entièrement recyclé. Gardez le paquet hors de portée des enfants.



## Conditions environnantes

L'appareil doit être installé de manière à être protégé de la pluie et des projections d'eau, dans un endroit où la température correspond à sa classe climatique (indiquée sur l'étiquette Données techniques) ; sinon, le droit de garantie est annulé, mais des défauts de fonctionnement peuvent apparaître également. Les classes climatiques suivantes sont possibles :

SN - Température ambiante de 10°C à 32°C

N - Température ambiante de 16°C à 32°C

ST - Température ambiante de 18°C à 38°C

T - Température ambiante de 18°C à 43°C

## Procédures en cas de dysfonctionnement

La plupart des problèmes techniques peuvent facilement être résolus avec des interventions simples. A cet effet, nous vous demandons de lire attentivement ces instructions avant d'appeler le personnel d'entretien ou le fabricant. S'il n'est pas possible de résoudre le problème au moyen de cette instruction, veuillez contacter le revendeur qui a livré l'appareil. Maintenez l'appareil en bon état et n'autorisez aucune modification à moins qu'elle ne soit autorisée par le fabricant.

## Procédures lors de la distribution de liquides

### ***LORS DE LA DISTRIBUTION DE LIQUIDES, VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT DES RÉCIPIENTS OUVERTS***

Ce type de dispositif de refroidissement doit être utilisé pour la distribution de boissons dans des récipients ouverts pour une consommation immédiate (c'est-à-dire des verres, des bouteilles, ...). Le produit distribué doit être consommé immédiatement : il ne doit pas être conservé et/ou stocké dans des flacons. Toute autre forme d'utilisation est considérée comme inadéquate et donc potentiellement dangereuse pour la santé du consommateur. Le producteur de l'appareil décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inadéquate de cet appareil de distribution.

## Principes de fonctionnement

Le CO<sub>2</sub> sort de la bouteille, passe par le régulateur de pression et par le tuyau de CO<sub>2</sub> jusqu'à la tête qui est fermement fixée au fût de bière. Au moyen de la pression de CO<sub>2</sub>, qui est supérieure à la pression dans le fût, la bière est pressée à travers la valve sur la tête de soutirage attachée et à travers le tuyau de bière puis passe par le dispositif de refroidissement. La bière est refroidie en passant par les serpentins de refroidissement qui sont reliés aux robinets de distribution de bière (pour la version de l'appareil sous le comptoir, ils sont montés sur la console) qui est versée dans des verres (chopes).

### Refroidisseurs de bière avec bloc en aluminium

Chaque appareil se compose d'un agrégat de refroidissement et d'un bloc alu. L'appareil peut être placé dans chaque type de pièce, ce qui le rend très adaptable pour le placement. Il doit être installé à l'intérieur, dans une pièce qui n'est pas directement exposée aux rayons du soleil et où la température ne dépasse pas la classe climatique, ce qui pourrait éventuellement réduire l'efficacité de refroidissement de l'appareil.

L'appareil doit être correctement positionné sur une surface dont l'angle d'inclinaison ne dépasse pas 2 degrés. Lors de l'installation de l'appareil refroidi par air, assurez-vous que l'appareil dispose de suffisamment d'espace libre, ce qui fournit 0,4 m devant l'entrée et la sortie d'air. L'appareil doit être placé sur une surface horizontale plane dans la zone aérée, loin de la source de chaleur, à une distance minimale de 7 cm du mur et de 30 cm de l'appareil suivant. La zone entourant l'appareil doit permettre une libre circulation de l'air.

La prise pour l'unité extérieure doit être installée conformément aux réglementations IEE en vigueur. Des mesures doivent être prises pour qu'il n'y ait aucune source de chaleur à proximité immédiate de tout appareil. La bonne température ambiante est essentielle pour la capacité de refroidissement du fonctionnement de l'appareil, ce qui est particulièrement important pour les appareils refroidis par air. En règle générale, une température ambiante plus élevée réduit l'effet de refroidissement de l'appareil et augmente la consommation d'électricité.

Les appareils sont livrés avec un câble monophasé, de sorte qu'une prise de terre doit être fournie à proximité, avec la tension de 230 V 50 Hz. L'écart de tension ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale car il peut endommager les composants électriques. Les fûts de bière et la bouteille de CO<sub>2</sub> peuvent être placés sous le comptoir, dans la pièce voisine ou dans une autre pièce annexe.



Notes

Les mêmes instructions d'installation s'appliquent aux dispositifs de refroidissement et de distribution de vin et de jus de prémélange et à d'autres types de gaz.

## Installation

- Installez le réducteur de pression CO<sub>2</sub> sur la bouteille (qui doit être fermée).
- Pour les appareils avec tuyau haute pression, raccorder la bouteille via le tuyau haute pression.
- Connectez l'entrée de CO<sub>2</sub> à la tête de soutirage.
- Connectez la sortie de la boisson de la tête du fût au connecteur de l'appareil (serpentin de refroidissement).
- Connectez l'appareil à l'électricité. A ce moment, le groupe de refroidissement et le ventilateur commencent à fonctionner.
- Ouvrez la zone marquée de la valve de la bouteille de CO<sub>2</sub>, la bouteille doit être pleine et si la pression est dans le rouge elle doit être remplacée.
- Réglez la pression de CO<sub>2</sub> sur la pression recommandée par le fût pour pressuriser la bière par le producteur de la bière, qui est le plus souvent de 2,5 bar. Dans le cas où le fût de bière est positionné à l'écart de l'appareil ou sous l'appareil, il est nécessaire de corriger la pression (augmentation) de 0,02 (bar) pour chaque mètre de longueur et de 0,1 (bar) pour chaque différence de hauteur .
- Versez plusieurs verres à l'aide de la valve de distribution et réglez le débit souhaité à l'aide de la vis de réglage.
- Pour les appareils à pompe à air, la conduite d'air de la pompe à air doit être fermement connectée à la tête du cylindre.

### Manipulation de l'appareil

1. Ouvrez la vanne principale de la bouteille de CO<sub>2</sub>.
2. Pendant l'opération, suivez la chute de pression sur la bouteille de CO<sub>2</sub> et lorsque l'aiguille du manomètre arrive dans la zone rouge, la bouteille doit être remplacée.
3. Lorsque le fût est vidé, il doit être remplacé, auquel cas le connecteur du fût et la tête de soutirage doivent être lavés. L'appareil livré avec la pompe à air doit être débranché (interrupteur « marche/arrêt ») si le fût n'est pas branché.
4. À la fin des heures de travail, la vanne de la bouteille de CO<sub>2</sub> doit être fermée.
5. Réglez le régulateur de pression d'air sur 3 bars.
6. Régler le thermorégulateur électronique sur 2°C / hystérésis 1°C

### Nettoyage et entretien du système

#### *Le nettoyage et l'entretien du système sont divisés en :*

1. Entretien quotidiens
2. Entretien mensuels
3. Assainissement du système

#### **Entretien quotidiens :**

Il est nécessaire de maintenir l'hygiène autour du dispositif de distribution ainsi que l'hygiène des robinets et des collecteurs.

#### **Entretien mensuels :**

Il est nécessaire de nettoyer l'appareil d'éventuelles saletés ou poussières une fois par mois, une attention particulière doit être portée au condenseur sur l'appareil refroidi par air car si trop de poussière s'installe, l'effet de refroidissement sera moindre. N'utilisez pas de haute pression pour le nettoyage car cela pourrait bosseler les lamelles du condenseur. Utilisez un aspirateur ou une brosse de nettoyage des lamelles.

### Assainissement de l'appareil :

L'assainissement de l'appareil doit être effectué par une personne formée. L'assainissement est effectué dans le but de la sécurité hygiénique et de la qualité de la bière pression. La fréquence d'assainissement est déterminée par le producteur de bière. Il est recommandé de l'effectuer au moins une fois tous les trois mois. Avant l'assainissement de l'appareil, veuillez lire attentivement la notice du produit d'assainissement donnée par le fabricant et assurez-vous que l'équipement de protection (gants, masques, etc.) est utilisé correctement. Assurez-vous que les pièces sont correctement aérées. Certains composants de l'appareil peuvent être endommagés lors d'une procédure de nettoyage agressive. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage agressifs et/ou toxiques.



Si l'appareil est hors service en raison d'un entretien défectueux ou pour une autre raison, nous vous recommandons de mettre une note sur l'appareil.

### Entretien et réparations

Dans l'intérêt de votre sécurité et conformément aux réglementations légales, toutes les réparations doivent être effectuées par des personnes autorisées.

L'entretien et les réparations sur les systèmes R290 doivent être effectués par des experts en entretien spécialement formés pour la manipulation de substances inflammables. Cela comprend la connaissance des outils, du fonctionnement des compresseurs et des unités de refroidissement, des réglementations légales de base applicables ainsi que des mesures de précaution à prendre lors de l'entretien et des réparations.


## Instructions pour le démontage de l'appareil

### **La procédure de démontage de l'appareil doit être effectuée conformément aux réglementations légales.**

- l'acier, le plastique et les autres déchets doivent être éliminés par les personnes responsables
- le matériau d'isolation doit être éliminé par les personnes autorisées et des entreprises autorisées
- chaque forme de réfrigérant (voir indiqué sur l'étiquette) doit être éliminée avec un équipement spécial par une entreprise et des personnes autorisées.

***Le réfrigérant ne doit en aucun cas être répandu dans la zone.***



**Les appareils portant le symbole  sont remplis de réfrigérant R290 (propane). Etant donné que l'appareil contient des gaz inflammables, veuillez éliminer l'appareil usagé conformément aux réglementations légales. Si vous avez l'intention de vous débarrasser d'un ancien appareil, contactez votre revendeur ou un service local compétent.**

Conformément à la réglementation sur la gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques et à la directive européenne **2012/19/UE**, le symbole contenant une poubelle barrée figurant sur l'équipement ou sur l'emballage, signifie qu'à la fin de son cycle de vie, le produit doit être séparé du reste des déchets, en relation avec la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électroniques et électriques ainsi qu'à une élimination adéquate des déchets. La collecte et le recyclage séparés de ces équipements contribuent à éviter d'éventuels impacts négatifs sur l'environnement et la santé, permettant la réutilisation et le recyclage d'une partie des matériaux utilisés pour la construction des composants des équipements. L'élimination non autorisée de ce produit par l'utilisateur implique la possibilité d'appliquer des sanctions légales, conformément aux réglementations légales applicables.

## Défauts du système de refroidissement

Description du défaut	Cause possible	Description de la réparation
<b>Compresseur ne fonctionne pas</b>	1. Dispositif de refroidissement débranché de l'électricité.	1. Connectez l'appareil à l'électricité
	2. Le connecteur du câble du système de refroidissement n'est pas connecté.	2. Branchez le connecteur.
	3. Tension trop basse.	3. La tension minimale sur laquelle l'appareil fonctionne en toute sécurité est de 208V.
	4. Prise défectueuse ou câble de connexion déchiré	4. Appelez le SAV.
	5. Relais de démarrage abîmé/ défectueux, condenseur de travail du compresseur défectueux.	4. Appelez le SAV.
	6. Circuit électronique ou régulateur thermique défectueux.	4. Appelez le SAV.
	7. Compresseur défectueux.	4. Appelez le SAV.
	8. Protection du compresseur activée en raison de sa surchauffe.	4. Appelez le SAV.

## Défauts de distribution de boissons

Description du défaut	Cause possible	Description de la réparation
<b>La boisson ne coule pas du robinet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le fût est vide.</li> <li>2. La bouteille de CO2 est vide.</li> <li>3. La valve de la bouteille de CO2 est fermée.</li> <li>4. Pression insuffisante dans le fût.</li> <li>5. Tête mal fixée au premix.</li> <li>6. La boisson est congelée dans le serpentín</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez le fût.</li> <li>2. Remplacez la bouteille.</li> <li>3. Ouvrez la vanne.</li> <li>4. Réglez à nouveau la pression.</li> <li>5. Placez correctement la tête sur le premix.</li> <li>6. Appelez le SAV.</li> </ol>
<b>La boisson coule trop lentement du robinet</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le compensateur de prise est partiellement ouvert.</li> <li>2. La tête n'est pas correctement fixée au premix.</li> <li>3. Pression de CO2 trop basse.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tourner le régulateur Tap dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.</li> <li>2. Réglez la tête.</li> <li>3. Réglez à nouveau la pression ou si la bouteille est vide - remplacez la bouteille</li> </ol>
<b>La boisson distribuée est chaude ou a mauvais goût</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le refroidissement est mal réglé</li> <li>2. La boisson dans le fût est trop vieille</li> <li>3. Assainissement des lignes et des accessoires mal fait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appelez le SAV.</li> <li>2. Remplacez le fût</li> <li>3. Répétez l'assainissement ou appelez le SAV</li> </ol>
<b>Une boisson claire sort mais avec trop de mousse</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verre trop chaud</li> <li>2. Technique de distribution inadéquate</li> <li>3. Pression trop basse ou trop haute</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refroidissez le verre</li> <li>2. Utilisez une technique de distribution adéquate</li> <li>3. Réglez la pression</li> </ol>
<b>La mousse sort en à-coups</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tête n'est pas correctement fixée au fût.</li> <li>2. Il n'y a pas de boisson dans le fût</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustez la tête</li> <li>2. Remplacez le fût</li> </ol>
<b>La couronne de mousse ne tient pas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Graisse résiduelle ou liquide lave-verre</li> <li>2. La boisson en fût est trop vieille</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laver le verre avec un produit de lavage adéquat et rincer à l'eau claire.</li> <li>2. Remplacez le fût</li> </ol>
<b>La boisson coule du robinet</b>		Appelez le SAV.
<b>La bouteille de CO se vide trop vite</b>		Appelez le SAV.



**REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE  
REFROIDISSEUR À SEC SUR COMPTOIR  
REFROIDISSEUR À SEC SUR COMPTOIR AVEC POMPE À AIR**

